

Wkładka bębenkowa elektroniczna R6

Instrukcja obsługi

1. Skład zestawu

Lp.	Skład zestawu	Ilość sztuk
1	Wkładka bębenkowa elektroniczna	1
2	Karta Master	1
3	Karty użytkowników	2
4	Klucze mechaniczne	2
5	Klucze montażowe	2

2. Parametry

Lp.	Nazwa	Parametry
1	Zasilanie	Bateria 3.6V (ER14250, 1/2AA)
2	Wytrzymałość baterii	Max 30000 otwarć drzwi, 100 otwarć po sygnalizacji niskiego poziomu baterii
3	Zasięg odczytu karty	Do 3cm.
4	Obsługiwane standardy kart lub breloków.	Mifare, NFC (np. Warszawska Karta Miejska)
5	Czas identyfikacji	Poniżej 0,5 sekundy
6	Max. ilość obsługiwanych kart lub breloków	128
7	Temperatura pracy	-25 ~ +70 stopni Celsjusza
8	Wilgotność pracy	-20% ~ 97% R.H.
9	Wymiary wkładki	70mm, symetryczna
10	Stopień ochrony	IP43 / IP54 (wew./zew.)
11	Materiał	Stal nierdzewna

3. Funkcje i przypisane im dźwięki

Lp.	Funkcja	Dźwięki
1	Rozpoczęcie konfiguracji kartą Master	di – da -
2	Pomyślna konfiguracja karty Master	di -
3	Błąd konfiguracji karty Master	di – di – da -
4	Usunięcie karty Master	di – di -
5	Włączenie urządzenia	di – da -
6	Odczytanie karty Master	di – di – da – da -
7	Dodanie karty użytkownika	di -
8	Usunięcie karty użytkownika	di – di -
9	Otwarcie drzwi	di -
10	Nieprawidłowa karta użytkownika	di – di – di – di -
11	Niski poziom baterii	di – di -

4. Dodawanie i usuwanie użytkowników

Zbliż kartę Master do uchwytu wejściowego. Po usłyszeniu dźwięków : di – di – da – da, zbliżamy kartę użytkownika. Dźwięk : di -, oznacza, że karta została prawidłowo zapisana w urządzeniu.

Dźwięk : di – di -, informuje, że zbliżona karta była zapisana w urządzeniu i została z niego usunięta.

5. Otwieranie i zamykanie

Karta Master nigdy nie otwiera drzwi. Służy do dodawania/usuwania kart lub breloków.

Zbliż kartę użytkownika do uchwytu wejściowego, usłyszysz dźwięk : di -, który potwierdza rozpoznanie karty i umożliwi otwarcie drzwi. Czas otwarcia drzwi to 10s. Jeżeli usłyszysz dźwięk : di – di – di – di -, oznacza to, że karta nie jest zarejestrowana w urządzeniu. W trybie awaryjnym można skorzystać z kluczy mechanicznych.

6. Konserwacja

Procedura wymiany baterii oraz usuwania kart zagubionych jest zawarta w instrukcji instalacji.

Karty i breloki Mifare dostępne są w sklepie internetowym: www.corral.pl

CORRAL PL Sp. z o.o.

ul. Warszawska 74 ♦ Blizne Jasińskiego ♦ 05 - 082 Stare Babice ♦ tel./ fax 22/722 09 09 ♦ info@corral.pl