
































FUNKCJE PILOTA

przycisk pilota	funkcja realizowana	warunek
	uzbrojenie z zamknięciem zamka	system jest rozbrojony
	wyszukiwanie pojazdu na parkingu	system jest uzbrojony
	chwilowe wyłączenie alarmowania	system alarmuje
	zdalne zamknięcie zamka centralnego	podczas jazdy
 przez 2 sek.	uzbrojenie z domknięciem okien 30 sek.	system jest rozbrojony
 -  w ciągu 2 sek.	uzbrojenie z wyłączeniem czujnika wstrząsu (prealarmu)	system jest uzbrojony
 -  -  w ciągu 2 sek.	uzbrojenie z wyłączeniem czujnika wstrząsu (alarmu)	system jest uzbrojony
 -  w ciągu 2 sek.	uzbrojenie z wyłączeniem czujnika 3pin	system jest uzbrojony
	rozbrojenie z otwarciem zamka	system jest uzbrojony
	wyłączenie alarmowania	system alarmuje
	zdalne otwarcie zamka centralnego	podczas jazdy
	rozbrojenie immobilisera	immobiliser uzbrojony
 przez 2 sek.	rozbrojenie z otwarciem zamka w dwóch krokach	system jest uzbrojony
 -  -  w ciągu 2 s.	ciche uzbrojenie z wyłączeniem czujnika prealarmu	system jest rozbrojony
 -  -  -  w ciągu 2 s.	ciche uzbrojenie z wyłączeniem czujnika wstrząsu	system jest rozbrojony
 -  w ciągu 2 sek.	ciche rozbrojenie	system jest uzbrojony
 +  jednocześnie	wyjście 1-go kanału	zawsze
 +  jednocześnie	otwieranie bagażnika albo włączanie zapłonu	zawsze

UZBROJENIE SYSTEMU

Uzbrojenie pilotem

1. Naciśnij przycisk  pilota,
2. Syrenka oraz światła pojazdu potwierdzą to jednym sygnałem,
3. Włączy się blokada zapłonu,
4. Centralny zamek zamknie drzwi po 0,5 sek. lub 3,5 sek. (opcja),
5. Okna zostaną zamknięte (opcja),
6. System się uzbroi, co sygnalizowane jest wolnym miganiem diody LED.



Przypomnienie o niedomknięciu

Jeżeli przy uzbrojeniu systemu syrenka zasygnalizuje 3 razy oznacza to, że drzwi lub pokrywy nie są domknięte.



Ciche uzbrojenie

Naciśnij  -  w ciągu 2 sekund. Potwierdzenie uzbrajania nastąpi światłami, bez syrenki.




Uzbrojenie bez czujnika ultradźwiękowego

Pozwala na zastosowanie osoby lub psa w samochodzie. Naciśnij  -  w ciągu 2 sekund. System będzie alarmował z pozostałych przyczyn na przykład otwarcia drzwi, czy uderzenia w pojazd. Funkcja uaktywniania na czas jednego uzbrojenia.

Uzbrojenie bez czujnika uderzenia (prealarmu)


Naciśnij  -  w ciągu 2 sekund. System będzie alarmował z pozostałych przyczyn na przykład otwarcia drzwi, czy od czujnika ultradźwiękowego. Funkcja uaktywniania na czas jednego uzbrojenia.

Uzbrojenie bez czujnika uderzenia (alarmu i prealarmu)


Naciśnij  -  -  w ciągu 2 sekund. System będzie alarmował z pozostałych przyczyn na przykład otwarcia drzwi, czy od czujnika ultradźwiękowego. Funkcja uaktywniania na czas jednego uzbrojenia.

ROZBROJENIE SYSTEMU PILOTEM

Rozbrojenie pilotem

1. Naciśnij ,
2. Syrenka oraz światła pojazdu zasygnalizują trzykrotnie rozbrojenie systemu i otwarcie zamka centralnego.

Otwieranie zamka w dwóch krokach (funkcja programowana)

Naciśnij  i przytrzymaj przez 2 sekundy. Najpierw otworzą się drzwi kierowcy, a po 2 sekundach pozostałe drzwi.

Ciche rozbrojenie

Naciśnij  -  w ciągu 2 sekund. Potwierdzenie rozbrajania nastąpi światłami, bez syrenki.

Automatyczne uzbrojenie

System uzbroi się ponownie w ciągu 60 sekund, o ile po rozbrojeniu nie zostaną otwarte drzwi.



FUNKCJA ANTYNAPADOWA



Funkcja antynapadowa programowana jest przez instalatora na życzenie użytkownika. Dzięki niej zamek centralny może być automatycznie zamykany ok. 20 sekund po włączeniu stacyjki i otwierany natychmiast po jej wyłączeniu.





FUNKCJA IMMOBILISERA (opcja)

Aktywna funkcja immobilisera blokuje silnik za każdym razem po otwarciu drzwi przy wyłączonej stacyjce. Aby uruchomić pojazd należy nacisnąć ukryty przycisk. Miejsce lokalizacji przycisku należy ustalić z instalatorem.



LOKALIZACJA POJAZDU NA PARKINGU

1. System uzbrojony,
2. Naciśnij przycisk  pilota. Syrenka zasygnalizuje raz, a światła pojazdu będą błyskać przez 10 sekund,
3. Naciśnij przycisk  pilota aby wyłączyć wyszukiwanie i rozbroić system,

Aby aktywować wyszukiwanie pojazdu w trybie cichym (tylko błyskanie świateł przez 10 sekund), w punkcie drugim naciśnij kolejno przycisk  potem  pilota.

Aby aktywować wyszukiwanie pojazdu w trybie głośnym-wydłużonym, w punkcie drugim naciśnij przycisk  +  pilota jednocześnie. Syrenka i światła zostaną włączone na 30 sekund. Aby wyłączyć takie wyszukiwanie, naciśnij przycisk  lub  pilota.

OTWIERANIE BAGAŻNIKA PILOTEM

Funkcja ta wymaga zastosowania specjalnego siłownika umożliwiającego otwieranie pokrywy bagażnika. Aby z niej skorzystać naciśnij przyciski  +  jednocześnie.

OTWIERANIE/ZAMYKANIE CENTRALNEGO ZAMKA PODCZAS JAZDY

1. Naciśnij przycisk  pilota, aby zamknąć zamek,
2. Naciśnij przycisk  pilota, aby otworzyć zamek,

AWARYJNE ROZBROJENIE SYSTEMU Z UŻYCIEM PIN-KODU

W sytuacji tego wymagającej system umożliwia rozbrojenie poprzez podanie prawidłowego dwucyfrowego kodu. Kod należy ustalić z instalatorem.

W celu wprowadzenia kodu wykonaj poniższe czynności (dla przykładu kod „25”):

1. Włącz stacyjkę i naciśnij przycisk Valet 5 razy w ciągu 8 sekund,
2. Po ok. 8 sekundach dioda LED zaświeci się na ok. 5 sekund, po czym zacznie migać,
3. Wprowadź aktualny PIN-kod:
 - wyłącz stacyjkę gdy dioda LED mignie tyle razy na ile wskazuje pierwsza cyfra aktualnego PIN-kodu (dla PIN-kodu „25”, po 2 mignięciach),
 - ponownie włącz stacyjkę - dioda LED zacznie migać,
 - wyłącz stacyjkę gdy dioda LED mignie tyle razy na ile wskazuje druga cyfra aktualnego PIN-kodu (dla PIN-kodu „25”, po 5 mignięciach).

Jeśli wprowadzony PIN-kod jest poprawny, syrenka czterem dźwiękami potwierdzi rozbrojenie systemu.

UWAGA – Jeśli nowy PIN-kod zostanie wprowadzony nieprawidłowo, system wyjdzie z trybu wprowadzania PIN-kodu. Cyfry PIN-kodu powinny zawierać się w przedziale pomiędzy „1” a „9”; „0” nie jest dopuszczalne.