

Pełna dokumentacja PYTHON SP 3000 U1 zawiera:
poniższą instrukcję + schemat montażowy + instrukcję dla użytkownika (książeczkę)
PYTHON SP 3000 U1 - instrukcja dla instalatora

UWAGI OGÓLNE

- zalecamy próbę uruchomienia systemu na stole warsztatowym
- wszystkie połączenia elektryczne wykonać zgodnie ze sztuką
- wyjścia na światła samochodu zabezpieczone są elektronicznym bezpiecznikiem samoresetowalnym
- jeżeli krańcówki drzwi i pokryw podają sygnał masy, należy je podłączyć z przewodami niebieskim lub zielonym; jeżeli podają „+” to z przewodami fioletowym lub zielono-czarnym
- siłowniki zamka centralnego zabezpieczone są za pośrednictwem specjalnego modułu (poza niniejszym kompletem)
- dla wykorzystania funkcji otwierania zamka w dwóch krokach (pierwszy - drzwi kierowcy, drugi - pozostałe drzwi) należy zainstalować specjalny moduł (lub dwa moduły)
- zasilanie centralki zabezpieczyć 10A bezpiecznikiem topikowym
- można wykorzystać funkcję doryglowania zamków, jeżeli oryginalny system sterowania centralnym zamkiem przewiduje możliwość odpowiedniego zinterpretowania powtórnego impulsu zamykania

PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW

Tryb programowania parametrów służy do konfigurowania pracy systemu alarmowego.

Aby wejść w opcję ustawiania parametrów należy:

- rozbroić centralkę.
- włączyć stacyjkę i poczekać na załączenie centralnego zamka.
- przed upływem 10 sekund 3 razy wcisnąć i puścić przycisk VALET oraz 3 razy wyłączyć i włączyć stacyjkę (2 syg. potwierdzające syrenki).
- wybrać programowany parametr wciskając i puszczając przycisk VALET odpowiednią ilość razy.
- ustalić wartość wybranego parametru wyłączając i włączając stacyjkę odpowiednią ilość razy.
- wyłączyć stacyjkę po usłyszeniu dźwięków syrenki w ilości odpowiadającej wybranemu parametrowi.

Wyjście z trybu programowania parametrów sygnalizowane jest trzema sygnałami syrenki.

Programowane parametry:

1. Dodatkowa autoryzacja przyciskiem VALET	1.	on	2.	off	3.	-
2. Potwierdzenie dźwiękiem uzbrajania/rozbrajania		on		off		-
3. Czas działania centralnego zamka		<u>1 sekunda</u>		3 sekundy		-
4. Czas pełnego uzbrojenia		32 sekundy		<u>10 sekund</u>		4 sekundy
5. ---		---		---		---
6. Programowanie funkcji wyjścia kanał 3		a.		b.		-.
a. negacja stanu przekaźnika blokady						
b. otwieranie bagażnika						

OPCJE PODKREŚLONE OZNACZAJĄ USTAWIENIA FABRYCZNE.

PROGRAMOWANIE PILOTÓW

Każdorazowe wejście w ten tryb powoduje skasowanie z pamięci wszystkich zapisanych wcześniej pilotów.

Aby wejść w opcję programowania pilotów należy:

- rozbroić centralkę.
- włączyć stacyjkę i poczekać na załączenie centralnego zamka.
- wcisnąć i puścić przycisk VALET 6 razy (1 syg. potwierdzający syrenki).
- wcisnąć dowolny przycisk nowego pilota (1 syg. potwierdzający syrenki).
- postępować j.w. z kolejnymi pilotami (max. 4 piloty).
- po zaprogramowaniu ostatniego pilota wyłączyć stacyjkę.

UWAGA! W przypadku wystąpienia sygnału syrenki przed wciśnięciem przycisku pilota pewnym jest, że w tym momencie ktoś niepowołany, wprogramował swojego pilota. Należy wtedy powtórzyć procedurę programowania poprzez wyjście i ponowne wejście w tryb programowania pilotów.